

Инструкция по определению размера шторы модели "Тондо" и тюля модели "Бокколо"



Измерение ширины готового изделия:

1. Измеряй ширину поверхности, которая должна быть покрыта шторой.
2. Умножь полученный результат на коэффициент сборки (рекомендуем использовать коэффициент 1,5-1,7) для получения желаемого уровня эффекта сборки.

Измерение высоты готового изделия:

1. Измеряй расстояние от верхней точки карниза (гребешок не учитывается) до пола.
2. Отними 1 см от полученного размера для предотвращения преждевременного изнашивания нижнего края шторы.

Внимание! Выбирая расстояние от потолка до верхнего края карниза учитывай, что высота гребешка составляет 3 см.

Полезно знать:

Измерения лучше производить металлической рулеткой достаточной длины для получения более точных результатов.